



Quick Reference Guide – Guida Rapida – Guide de Référence Rapide

Schnellstart-Anleitung – Guía de Referencia Rápida

weBoat[®] 4G Lite
Code: IT1104

ONLY 1 ADMINISTRATOR – 1 SOLO AMMINISTRATORE – 1 ADMINISTRATEUR SEULEMENT – 1 NUR ADMINISTRATOR – 1 ADMINISTRADOR SOLAMENTE

STEP 1 Open the weBoat[®] 4G Lite upper radome using a screwdriver (not supplied).

STEP 2 Pull out the SIM card tray by pushing the button (fig.1) with a SIM card needle (not supplied) or a pen tip. Place the SIM card into the SIM card tray and slide the SIM card tray back into the slot. **IMPORTANT:** Insert the SIM card when weBoat[®] 4G Lite is off. We recommend to remove the SIM PIN code before inserting the SIM card into the weBoat[®] SIM slot. Also, the SIM PIN code can be inserted from the App (**STEP 8**). **NOTE:** Please note that US carriers do not use PIN codes.

STEP 3 Connect the weBoat[®] 4G Lite to a 12 or 24 Vdc source. **IMPORTANT:** This unit is not protected against excessive current or short circuit. It is recommended to use a 1 amp fuse for protection purposes during installation.

STEP 4 Download and install the weBoat Lite APP on your device from the APP store (for iOS devices) or from Google Play (for Android devices). Scan the QR code below (Fig. 2). **NOTE:** This Quick Reference Guide refers to the iOS version. The screens for the Android will differ slightly.

STEP 5 Connect your mobile device (e.g. smartphone) to the weBoat[®] 4G Lite WiFi network (Fig. 3). The default WiFi network name (SSID) is weBoat_{XXXX} (where XXXX is a unique string for each weBoat[®] 4G Lite) and it's not password protected. **NOTE:** It is advised after initial setup to create a password (minimum 8 characters) to secure the weBoat 4G Lite network. (see **STEP 12**).

STEP 6 Open the weBoat[®] 4G Lite App. Tap the “+” button in the top right corner (Fig. 4). Tap the QR Code button. Scan the QR Code on the router and press “Save” (Fig. 5). After scanning the QR code, you can rename the device if desired. Alternatively, you can connect the weBoat[®] 4G Lite by tapping the “+” button on the top (Fig. 4) and insert manually the Serial Number located below the QR Code on the label (Fig. 5). **NOTE:** The QR code and the Serial Number can be found on the bottom-right of page 2 of this quick reference guide.

STEP 7 Select the weBoat[®] 4G Lite from the list (Fig. 6). Type the administrator password: admin (Fig. 7). Then, tap Login button. **NOTE FOR IOS USERS:** for quick access, tap the star icon to select weBoat device in the list.

STEP 8 In the “Setup Wizard”, select the language (English, Italian, French, Spanish and German). English language is set by default (Fig. 8). To unlock the SIM card, enter the PIN code (if needed). Choose the country corresponding to the SIM card’s provider and the related APN from the drop-down list (Fig. 9). To insert an APN manually, tap “Custom APN” button. **NOTE:** Check the proper APN with the Internet Service Provider (ISP) of your SIM card. If the APN you need is not in the default list, please contact us at webboat@glomex.it.

STEP 9 In “Setup Wizard”, the Autoswitch option is disabled by default. Enable “Autoswitch” function to switch automatically from

PASSAGGIO 1 Aprire il radome superiore del weBoat[®] 4G Lite con un cacciavite (non in dotazione).

PASSAGGIO 2 Estrarre l’alloggiamento della scheda SIM premendo il bottone (Fig.1) con un ago per SIM (non in dotazione) o con la punta di una penna. Inserire la scheda SIM nell’alloggiamento e riposizionare l’alloggiamento nello slot. **IMPORTANTE:** Inserire la scheda SIM quando il weBoat[®] 4G Lite è spento. Nous recommandons d’enlever le code PIN de la SIM avant de l’insérer dans le lecteur. Néanmoins, le code PIN peut être inséré depuis l’applicatif (**ÉTAPE 8**).

PASSAGGIO 3 Collegare il weBoat[®] 4G Lite ad una fonte di alimentazione 12 o 24 Vdc. **IMPORTANTE:** il weBoat[®] 4G Lite non è protetto da sovraccorrente e cortocircuito. Si consiglia di utilizzare un fusibile da 1A durante l’installazione.

PASSAGGIO 4 Scaricare ed installare l’App weBoat[®] 4G Lite sul proprio dispositivo dall’App Store (per dispositivi iOS) e da Google Play (per dispositivi Android) (vedi Fig. 2). **REMARQUE:** Ce guide de référence rapide fait référence à la version iOS. Les écrans pour la version Android peuvent différer légèrement.

PASSAGGIO 5 Connettere il proprio dispositivo mobile (per esempio smartphone) alla rete WiFi del weBoat[®] 4G Lite (Fig. 3). Il nome predefinito della rete WiFi (SSID) è weBoat_{XXXX} (dove XXXX è una stringa univoca per ogni weBoat[®] 4G Lite) e non è protetto da password. **NOTA:** Glomex consiglia di aggiungere, dopo la prima installazione, una password (almeno 8 caratteri) alla rete WiFi weBoat[®] 4G Lite (si veda **PASSAGGIO 12**).

PASSAGGIO 6 Aprire l’App weBoat[®] 4G Lite. Premere il pulsante “+” in alto a destra (Fig. 4). Premere il pulsante Codice QR. Scannerizzare il codice QR sul router e premere “Salva” (Fig. 5). Dopo aver scannerizzato il codice QR, è possibile rinominare il dispositivo. In alternativa, è possibile collegare manualmente il weBoat[®] 4G Lite facendo clic sul pulsante “+” in alto (Fig. 4) e inserire manualmente il numero di serie situato nell’etichetta del codice QR del router (Fig. 5). **NOTA:** Il codice QR e il numero di serie si possono trovare a pagina 2 in basso a destra di questa guida rapida.

PASSAGGIO 7 Selezionare il weBoat[®] 4G Lite nell’elenco (fig. 6). Inserire la password amministratore: admin (Fig. 7). Quindi, premere il pulsante Login. **NOTA PER L’UTENTE IOS:** per l’accesso rapido, toccare l’icona a stella per selezionare i dispositivi weBoat nell’elenco.

PASSAGGIO 8 In “Configurazione guidata”, selezionare la lingua (inglese, italiano, francese, spagnolo e tedesco). La lingua inglese è l’impostazione predefinita (Fig. 8). Per sbloccare la scheda SIM, inserire il codice PIN (se necessario). Scegliere il Paese corrispondente all’operatore telefonico della carta SIM e l’APN correlato dal menu a tendina (Fig. 9). Per inserire un APN manualmente, premere il pulsante “APN personalizzato”. **Nota:** Verificare l’APN corretto con il Provider di servizi Internet (ISP) della scheda SIM. Se l’APN di cui si ha bisogno non è incluso nell’elenco di default, siete pregati di contattarci a webboat@glomex.it.

PASSAGGIO 9 In “Configurazione guidata”, l’opzione di Autoswitch è disattivata come impostazione predefinita. Abilitare la funzione “Autoswitch” per passare automaticamente da WiFi a 4G / 3G se si

ÉTAPE 1 Ouvrez le radôme supérieur weBoat[®] 4G Lite à l’aide d’un tournevis (non fourni).

ÉTAPE 2 Ouvrir le lecteur de carte SIM situé sur la face latérale du routeur à l'aide d'une aiguille SIM ou de la pointe d'un stylo (Fig.1). Insérez la carte SIM et refermez le lecteur de carte SIM. **IMPORTANT :** insérez la carte SIM lorsque le weBoat[®] 4G Lite est éteint. Nous recommandons d'enlever le code PIN de la SIM avant de l'insérer dans le lecteur. Néanmoins, le code PIN peut être inséré depuis l'applicatif (**ÉTAPE 8**).

ÉTAPE 3 Connectez le weBoat[®] 4G Lite à une source de 12 ou de 24 Vcc. **IMPORTANT :** il n'est pas protégé contre les surintensités et les courts-circuits. Il est recommandé d'utiliser un fusible de 1A lors de l'installation.

ÉTAPE 4 Téléchargez et installez l’appli weBoat[®] 4G Lite dans votre appareil depuis l’App Store (pour les appareils iOS) et depuis Google Play (pour les appareils Android) (voir Fig.2). **REMARQUE:** Ce guide de référence rapide fait référence à la version iOS. Les écrans pour la version Android peuvent différer légèrement.

ÉTAPE 5 Connectez votre appareil mobile (par exemple, un smartphone) au réseau WiFi weBoat[®] 4G Lite. Le nom du réseau WiFi par défaut (SSID) est weBoat_{XXXX} (où XXXX est une chaîne unique pour chaque weBoat[®] 4G Lite) et il n'est pas protégé par un mot de passe. **REMARQUE :** Glomex vous conseille, après la première installation, d'ajouter un mot de passe (au moins 8 caractères) au réseau WiFi weBoat[®] 4G Lite (voir l'**ÉTAPE 12**).

ÉTAPE 6 Ouvrez l’appli weBoat[®] 4G Lite. Appuyez sur le bouton « + » dans le coin droit supérieur (Fig. 4). Appuyez sur le bouton Code QR. Scannez le Code QR sur le routeur et appuyez sur « Save » (Enregistrer) (Fig. 5). Après avoir scanné le code QR, vous pouvez renommer l’appareil. Autrement, vous pouvez connecter le weBoat[®] 4G Lite en appuyant sur le bouton « + » en haut (Fig. 4) et insérer manuellement le Numéro de série situé en-dessous de l’étiquette Code QR du routeur (Fig. 5). **REMARQUE :** le code QR et le Numéro de série se trouvent en bas à droite de la page 2 de ce guide de référence rapide.

ÉTAPE 7 Sélectionnez le weBoat[®] 4G Lite sur la liste (Fig. 6). Insérez le mot de passe administrateur : admin (Fig. 7). Puis enfoncez le bouton « Login » (Connexion). **REMARQUE POUR LES DISPOSITIFS IOS:** pour un accès rapide, appuyez sur l’icône étoile pour sélectionner les périphériques weBoat dans la liste.

ÉTAPE 8 Sur « Setup Wizard » (configuration), sélectionnez la langue, (anglais, italien, français, espagnol et allemand). La langue anglaise est définie par défaut (Fig. 8). Pour insérer manuellement un APN, appuyez sur le bouton « Custom APN » (Personnaliser APN). **REMARQUE :** vérifiez le bon APN avec le Fournisseur de service Internet (FSI) de votre carte SIM. Si l’APN dont vous avez besoin n'est pas dans la liste par défaut, veuillez nous contacter à webboat@glomex.it.

ÉTAPE 9 Sur « Setup Wizard » (configuration) l’option Autoswitch est désactivée par défaut. Activez la fonction « Autoswitch » pour passer automatiquement du WiFi au 4G/3G si le signal de la borne WiFi externe (c'est-à-dire marina WiFi) est perdu. Lorsque vous utilisez la connexion 4G/3G, si la même borne WiFi externe (c'est-à-dire marina WiFi) est détectée à nouveau, le weBoat[®] 4G Lite rétablira la connexion du 4G/3G au WiFi automatiquement. Pour activer cette option, appuyez sur le bouton

SCHRITT 1 Öffnen Sie die weBoat[®] 4G Lite obere Radarkuppel mit einem Schraubenzieher (nicht mitgeliefert).

SCHRITT 2 Verschieben Sie mit einer SIM-Nadel (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine Bleistiftspitze (Abb. 1) die SIM-Kartenhalterung auf die Router-Stirnseite. SIM-Kartenhalterung abnehmen. Die SIM-Karte in die SIM-Kartenhalterung einsetzen und sie wieder in den Schlitz schieben. **WICHTIG:** SIM-Karte einlegen, wenn weBoat[®] 4G Lite ausgeschaltet ist. Wir empfehlen, den SIM-PIN-Code vor dem Einsetzen der SIM-Karte in den weBoat[®] 4G-Slot zu entfernen. Der SIM-Pincode kann auch über die App (**SCHRITT 8**) eingesetzt werden.

SCHRITT 3 WeBoat[®] 4G Lite an eine 12 oder 24 Vdc-Stromquelle anschließen. **WICHTIG:** Ist nicht gegen Überstrom und Kurzschluss gesichert. Wir empfehlen, während der Installation eine 1A-Sicherung zu verwenden.

SCHRITT 4 Laden Sie vom App-Store (für iOS-Geräte) und von Google Play (Android-Geräte) die weBoat[®] Lite App auf Ihr Gerät. Sie nachstehenden QR-Code (Abb. 2) **HINWEIS:** Diese Kurzanleitung bezieht sich auf die iOS-Version. Die Bildschirme für die Android-Version können geringfügig abweichen.

SCHRITT 5 Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (z.B. Smartphone) mit dem weBoat[®] 4G Lite WiFi-Netzwerk (Abb. 3) Der Standard WiFi-Netzwerkname (SSID) ist weBoat_{XXXX} (XXXX bezeichnet eine eindeutige Zeichenfolge für jedes WeBoat[®] 4G Lite) und es ist nicht kennwortgeschützt. **HINWEIS:** Glomex empfiehlt Ihnen nach der Ersteinrichtung das weBoat[®] 4G Lite WiFi -Netzwerk (siehe **SCHRITT 12**) mit einem Passwort (mindestens 8 Zeichen) zu ergänzen.

SCHRITT 6 Öffnen Sie die weBoat[®] 4G Lite App. Tippen Sie auf die Taste “+” in der rechten oberen Ecke (Abb. 4). Tippen Sie auf die Schaltfläche “QR Code”. Scannen Sie am Router den QR Code und bestätigen mit „Speichern“ (Abb. 5). Nach dem Scannen des QR-Codes können Sie das Gerät umbenennen. Alternativ können Sie weBoat[®] 4G Lite durch einen Klick auf die Taste “+” ganz oben (Abb. 4) und geben manuell die unter der QR Codeetikettierung des Routers befindliche Seriennummer ein. **HINWEIS:** Den QR-Code und die Seriennummer finden Sie unten rechts auf der Seite 2 dieser Kurzanleitung.

SCHRITT 7 Wählen Sie in der Liste weBoat[®] 4G Lite (Abb. 6) aus. Administrator-Passwort eingeben: admin (Abb. 7). Danach die Anmeldeeschaltflächen anklicken. **HINWEIS FÜR IOS-BENUTZER:** Tippen Sie für den Schnellzugriff auf das Sternsymbol, um weBoat-Geräte in der Liste auszuwählen.

SCHRITT 8 Wählen Sie am “Einrichtungsassistenten” die Sprache aus (Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Deutsch). Englisch ist vorgegeben (Abb. 8). Um die SIM-Karte zu entsperren, geben Sie den PIN-Code (falls erforderlich) ein. Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste das dem SIM-Kartenanbieter entsprechende Land und die dazugehörige APN aus (Fig. 9). Um einen APN manuell einzugeben, tippen Sie auf “Benutzerdefinierte APN”. **HINWEIS:** Überprüfen Sie die richtige APN mit Internet Service Provider (ISP) Ihrer SIM-Karte. Wenn die von Ihnen benötigte APN nicht in der Vorgabeliste ist, wenden Sie sich unter webboat@glomex.it an uns.

SCHRITT 9 Standardmäßig ist im “Einrichtungsassistenten”, die automatische Umschaltung deaktiviert. Aktivieren Sie die “Automatische Umschaltung”, um automatisch von WiFi zu 4G/3G umzuschalten,

PASO 1 Abra la cúpula superior del weBoat[®] 4G Lite con un destornillador (no suministrado).

PASO 2 Empuje el soporte de la SIM en el lado frontal del enruter con una aguja SIM (no incluida) o una punta de bolígrafo (Fig.1). Extraiga el soporte de la SIM. Inserte la tarjeta SIM en el soporte de la SIM y deslice el soporte nuevamente dentro de la ranura. **IMPORTANT:** Inserte la tarjeta SIM cuando el weBoat[®] 4G Lite esté apagado. Recomendamos eliminar el código PIN de la SIM antes de insertar la tarjeta SIM en la ranura de la SIM weBoat[®]. Además, el código PIN de la SIM se puede insertar desde la aplicación (**PASO 8**).

PASO 3 Conecte el weBoat[®] 4G Lite a una fuente Vcc 12 o 24. **IMPORTANT:** no está protegido contra la sobrecorriente ni el cortocircuito. Se recomienda usar un fusible de 1A durante la instalación.

PASO 4 Descargue e instale la aplicación weBoat[®] 4G Lite en su dispositivo desde la App Store (para dispositivos iOS) y desde Google Play (para dispositivos Android). Vea el código QR a continuación (Fig. 2). **NOTA:** Esta guía de referencia rápida se refiere a la versión de iOS. Las pantallas para la versión de Android pueden diferir ligeramente.

PASO 5 Conecte su dispositivo móvil (por ejemplo, un teléfono inteligente) a la red WiFi de weBoat[®] 4G Lite (Fig. 3). El nombre de la red WiFi (SSID) predeterminado es weBoat_{XXXX} (donde XXXX es una cadena única para cada weBoat[®] 4G Lite) y no está protegida por contraseña. **NOTA:** Glomex le aconseja, después de la primera configuración, que agregue una contraseña (de al menos 8 caracteres) a la red WiFi de weBoat[®] 4G Lite (consulte el **PASO 12**).

PASO 6 Abra la aplicación weBoat[®] 4G Lite. Toque el botón “+” en la esquina superior derecha (Fig. 4). Toque el botón con el código QR. Escanee el código QR en el enruter y presione “Guardar” (Fig. 5). Después de escanear el código QR, puede cambiar el nombre del dispositivo. Alternativamente, puede conectar el weBoat[®] 4G Lite tocando el botón “+” en la parte superior (Fig. 4) e inserte manualmente el número de serie ubicado debajo de la etiqueta del Código QR del enruter (Fig. 5). **NOTA:** El código QR y el número de serie se pueden encontrar en la parte inferior derecha de la página 2 de esta guía de referencia rápida.

PASO 7 Seleccione el weBoat[®] 4G Lite en la lista (Fig. 6). Inserte la contraseña de administrador: admin (Fig. 7). Luego, toque el botón Iniciar sesión. **NOTA PARA USUARIO DE IOS:** para un acceso rápido, toque el ícono de estrella para seleccionar los dispositivos weBoat en la lista.

PASO 8 En el “Asistente de configuración”, seleccione el idioma (inglés, italiano, francés, español y alemán). El idioma inglés está configurado por defecto (Fig. 8). Para desbloquear la tarjeta SIM, ingrese el código PIN (si es necesario). Elija el país correspondiente al proveedor de la tarjeta SIM y el APN relacionado de la lista desplegable (Fig. 9). Para insertar un APN manualmente, toque el botón “APN personalizado”. **NOTA:** Verifique el APN adecuado con el proveedor de servicios de Internet (ISP) de su tarjeta SIM. Si el APN que necesita no está en la lista predeterminada, contáctenos a webboat@glomex.it.

PASO 9 En el “Asistente de configuración”, la opción Autoswitch está deshabilitada de manera predeterminada. Habilite la función “Autoswitch” para cambiar automáticamente de WiFi a 4G/3G si se pierde la señal de



(Fig. 1)

GLOMEX
weBoat[®] Lite

(Fig. 2)

DOWNLOAD THE APP
[Download on the App Store](#)

[GET IT ON Google Play](#)

WiFi to 4G/3G if the external WiFi Hotspot signal (i.e. marina WiFi) is lost. While using the 4G/3G connection, if the same external WiFi Hotspot (i.e. marina WiFi) is detected again, weBBoat® 4G Lite will switch the connection back from 4G/3G to WiFi automatically. To enable this option, tap "Enable" button (Fig. 8). Tap WiFi Scan button (Fig. 10), select one of the available external WiFi networks. Tap OK button to join the network and then enter the password (if required). Tap "Save" button to proceed (Fig.11). **WARNING:** During the Autoswitch configuration, the connection between the mobile device and weBBoat® 4G Lite will be lost. Please check the connection between the devices and if needed reconnect before proceeding. To skip the Setup Wizard, tap "Skip" button (not recommended). **IMPORTANT:** Tap "Save" button in "Setup Wizard" to save all configuration settings (Fig. 10).

STEP 10 After tapping "Save" button, the Control Panel will be shown automatically. This section includes all information related to the signal, the SIM card and the APN in use (Fig. 12). If the Autoswitch function is not enabled, enable it by tapping "Autoswitch" button (Fig. 12).

STEP 11 In the "Control Panel", choose one of the following Mobile modes (Fig. 12)

Auto: weBBoat® 4G Lite is connected to the network that provides the best Internet connection

4G only: weBBoat® 4G Lite is connected to the 4G network only

3G only: weBBoat® 4G Lite is connected to the 3G network only

NOTE: Please note that other WiFi networks nearby could affect the speed performance of the weBBoat® 4G Lite.

STEP 12 To customize the name of the Wi-Fi network generated by weBBoat® 4G Lite (SSID) and its password, tap the Menu button (Fig. 13) and select "Advanced settings". Go to "WiFi Configuration" section. Change the SSID in the related field and select the encryption type. Type the password and tap Save button (Fig. 14). **SUGGESTION:** Choose WPA2- PSK encryption for better security. **NOTE:** The default password is 12345678. It is recommended to change the default password for your security. Do not use spaces or special characters in the name of the Wi-Fi network (SSID) and password. After changing the name of the Wi-Fi network (SSID) and the password, the weBBoat® 4G Lite will be rebooted automatically. Close the weBBoat® 4G Lite App, reconnect your mobile device (e.g. smartphone) to the new WiFi network of the weBBoat® 4G Lite and then reopen the App.

STEP 13 To change the **Administrator password**, tap the Menu button (Fig. 13) and tap "Advanced settings". In the "Administrator Password" section enter the new administrator password in both fields and tap Save button. **IMPORTANT:** Keep the new password in a safe place and do not forget it. If the administrator password is lost, you must restore the device to the default factory settings using the Reset button placed in the back of the router (Fig 15). To restore the device, push and hold the Reset button for at least 5 seconds. The Reset button can be released when all 5 signal strength LEDs (Fig. 16) are ON. When the weBBoat® 4G Lite reboots, it will reset all custom changes to factory defaults. Close the weBBoat® 4G Lite App, reconnect your mobile device (e.g. smartphone) to the WiFi network of the weBBoat® 4G Lite and then reopen the App.

STEP 14 When firmware and APN list updates are available, they will appear as an Upgrade Button in the "System Updates" menu (Fig. 17). Tap "Upgrade" button to perform the upgrade and wait for a few minutes. **IMPORTANT:** When the Firmware upgrade is completed, weBBoat® 4G Lite will reboot automatically. Close the weBBoat® 4G Lite App, reconnect your mobile device (e.g. smartphone) to the WiFi network of the weBBoat® 4G Lite and then reopen the App. **PLEASE DO NOT POWER OFF THE WEBBOAT 4G LITE DURING THE INSTALLATION.**

perde il segnale dell'hotspot WiFi esterno (es. WiFi della marina). Quando si utilizza la connessione 4G/3G, se viene rilevato nuovamente lo stesso hotspot WiFi esterno (ad es. WiFi della marina), weBBoat® 4G Lite passerà automaticamente da 4G/3G a WiFi. Per abilitare questa opzione, premere il pulsante "Abilita" (Fig. 8). Premere il pulsante WiFi Scan (Fig. 10), selezionare una delle reti WiFi esterne disponibili. Premere il pulsante OK per connettersi alla rete, quindi inserire la password (se necessario). Premere il tasto "Salva" per continuare (Fig. 11). **AVVERTENZA:** Durante la configurazione Autoswitch, la connessione tra il dispositivo mobile e weBBoat® 4G Lite potrebbe andare persa. Si prega di verificare la connessione tra i dispositivi e, se necessario, riconnetterli in modalità wireless prima di procedere. Per ignorare la Configurazione guidata, premere il pulsante "Ignora" (non consigliato). **IMPORTANTE:** Premere il tasto "Salva" nella "Configurazione guidata" per salvare tutte le impostazioni di configurazione (Fig. 10).

ÉTAPE 10 Après avoir appuyé sur le bouton « Save » (Enregistrer), le Panneau de commande s'affichera automatiquement. Cette section comprend toutes les informations relatives au signal, à la carte SIM et à l'APN utilisés (Fig. 12). Si la fonction Autoswitch n'est pas activée, activez-la en appuyant sur le bouton « Autoswitch » (Fig. 12).

PASSAGGIO 10 Dopo aver premuto il tasto "Salva", il Pannello di Controllo verrà mostrato automaticamente. Questa sezione include tutte le informazioni relative al segnale, la scheda SIM e l'APN in uso (Fig. 12). Se la funzione Autoswitch non è stata abilitata, abilitarla premendo il tasto "Autoswitch" (Fig. 12).

PASSAGGIO 11 Nel "Pannello di controllo", scegliere una delle seguenti modalit Mobile (Fig. 12)

Auto: weBBoat® 4G Lite è collegato alla rete che fornisce la migliore connessione Internet

Solo 4G: weBBoat® 4G Lite è collegato solo alla rete 4G

Solo 3G: weBBoat® 4G Lite è collegato solo alla rete 3G

NOTA: Si prega di tenere presente che altre reti WiFi nelle vicinanze potrebbero influire sulle prestazioni di velocit del weBBoat® 4G Lite.

PASSAGGIO 12 Per personalizzare il nome della rete WiFi generata da weBBoat® 4G Lite (SSID) e la relativa password, premere il pulsante Menu (Fig. 13) e selezionare "Impostazioni avanzate". Entrare nella sezione "Configurazione WiFi". Cambiare il SSID nel campo correlato e selezionare il tipo di crittografia. Digitare la password e premere il pulsante Salva (Fig. 14). **SUGGERIMENTO:** Scegliere la crittografia WPA2 - PSK per una maggiore sicurezza. **NOTA:** La password predefinita è 12345678. GLOMEX suggerisce di cambiare per la propria sicurezza. Non utilizzare spazi o caratteri speciali nel nome della rete WiFi (SSID) e nella password. Dopo aver cambiato il nome della rete WiFi (SSID) e la password, il weBBoat® 4G Lite si riavvierà automaticamente. Chiudere l'app weBBoat® 4G Lite, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete WiFi del weBBoat® 4G Lite e poi riaprire l'app.

PASSAGGIO 13 Per modificare la **password amministratore**, premere il tasto Menu (Fig. 13) e "Impostazioni avanzate". Nella sezione "Password amministratore" inserire la nuova password amministratore in entrambi i campi e premere il tasto "Salva". **IMPORTANTE:** Conservare la nuova password in un posto sicuro e non dimenticarla. Se si dimentica la password amministratore, GLOMEX consiglia di ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica utilizzando il pulsante Reset posto sul retro del router (Fig. 15). Per ripristinare il dispositivo, tenere premuto il pulsante Reset per almeno 5 secondi. Il pulsante Reset può essere rilasciato quando tutti e 5 i LED di potenza del segnale (Fig. 16) sono accesi. Quando weBBoat® 4G Lite si riavvia, ripristinerà tutte le modifiche del cliente alle impostazioni di fabbrica. Chiudere l'app weBBoat® 4G Lite, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete WiFi del weBBoat® 4G Lite e poi riaprire l'app.

PASSAGGIO 14 Quando sono disponibili aggiornamenti per il Firmware e la lista APN, apparirà un pulsante "Aggiornamento" nel menu "Aggiornamenti di sistema" (Fig. 17). Premere il tasto "Aggiornamento" per eseguire l'aggiornamento e attendere pochi minuti. **IMPORTANTE:** Al termine dell'aggiornamento firmware, weBBoat® 4G Lite si riavvia automaticamente. Chiudere l'app weBBoat® 4G Lite, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla rete WiFi del weBBoat® 4G Lite e poi riaprire l'app. **VEUILLEZ NE PAS METTRE LE WEBBOAT 4G LITE SOUS TENSION AVANT L'INSTALLATION.**

« Activer » (Fig. 8). Appuyez sur le bouton Wi-Fi Scan (Fig. 10), sélectionnez l'un des réseaux WiFi externes disponibles. Appuyez sur le bouton OK pour rejoindre le réseau puis saisissez le mot de passe (si cela est requis). Appuyez sur le bouton « Save » (Enregistrer) pour continuer (Fig.11). **AVERTISSEMENT:** lors de la configuration Autoswitch, la connection wi-fi entre l'appareil mobile et le weBBoat® 4G Lite pourrait être perdue. Veuillez vérifier la connexion entre les appareils et, au besoin, les reconnecter avant de continuer. Pour ignorer l'Assistant de configuration, appuyez sur le bouton « Skip » (Ignorer) (non recommandé). **IMPORTANT :** appuyez sur le bouton « Save » (Enregistrer) dans « Setup Wizard » (configuration) pour enregistrer tous les paramètres de configuration (Fig. 10).

ÉTAPE 10 Après avoir appuyé sur le bouton « Save » (Enregistrer), le Panneau de commande s'affichera automatiquement. Cette section comprend toutes les informations relatives au signal, à la carte SIM et à l'APN utilisés (Fig. 12). Si la fonction Autoswitch n'est pas activée, activez-la en appuyant sur le bouton « Autoswitch » (Fig. 12).

PASSAGGIO 11 Dans le « Control Panel » (Panneau de commande), choisissez l'un des modes Mobile suivants (Fig. 13)

Auto: weBBoat® 4G Lite est connecté au réseau qui fournit la meilleure connexion Internet

4G seulement : weBBoat® 4G Lite est connecté au réseau 4G seulement

REMARQUE : Sachez que d'autres réseaux WiFi à proximité pourraient affecter la performance de la vitesse du weBBoat® 4G Lite.

ÉTAPE 12 Pour personnaliser le nom du réseau WiFi généré par weBBoat® 4G Lite (SSID) et son mot de passe, appuyez sur le bouton Menu (Fig. 13) et sélectionnez « Advanced settings » (Paramètres avancés). Dirigez-vous vers la section « WiFi Configuration » (Configuration WiFi). Changez le SSID dans le champ correspondant et sélectionnez le type de chiffrement. Tapez le mot de passe et appuyez sur le bouton « Save » (Enregistrer) (Fig. 14). **SUGGESTION:** choisir le chiffrement WPA2-PSK pour une meilleure sécurité. **REMARQUE :** le mot de passe par défaut est 12345678. Glomex suggère de modifier le mot de passe par défaut pour votre sécurité. N'utilisez pas d'espaces ou de caractères spéciaux dans le nom du réseau WiFi (SSID) (Fig. 14). **SUGGERIMENTO:** Scegliere la crittografia WPA2 - PSK per una maggiore sicurezza. **NOTA:** La password predefinita è 12345678. GLOMEX suggerisce di cambiare per la propria sicurezza. Non utilizzare spazi o caratteri speciali nel nome della rete WiFi (SSID) e nella password. Dopo aver cambiato il nome della rete WiFi (SSID) e la password, il weBBoat® 4G Lite sera redémarré automatiquement. Fermee l'app weBBoat® 4G Lite, reconnectez votre appareil mobile (ex., un smartphone) au nouveau réseau WiFi du weBBoat® 4G Lite, puis rouvrez l'app.

ÉTAPE 13 Pour modifier le **Mot de passe administrateur**, appuyez sur le bouton menu (Fig. 13), puis sur « Advanced settings » (Paramètres avancés). Dans la section « Administrator Password » (Mot de passe administrateur), insérez le nouveau mot de passe administrateur dans les deux champs et appuyez sur le bouton « Save » (Enregistrer). **IMPORTANT :** conservez le nouveau mot de passe dans un lieu sûr et ne l'oubliez pas. Si le mot de passe administrateur est perdu, Glomex vous suggère de restaurer l'appareil aux paramètres d'usine par défaut en utilisant le bouton « Reset » (Réinitialiser) placé à l'arrière du routeur (Fig. 15). Pour restaurer l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Reset » (Réinitialiser) pendant au moins 5 secondes. Le bouton « Reset » (Réinitialiser) peut être relâché lorsque les 5 LED de force du signal (Fig. 16) sont allumées. Lorsque le weBBoat® 4G Lite redémarre, il réinitialisera toutes les modifications du client aux défauts d'usine. Fermez l'app weBBoat® 4G Lite, reconnectez votre appareil mobile (ex., un smartphone) au réseau WiFi du weBBoat® 4G Lite, puis rouvrez l'app.

ÉTAPE 14 Pour personnaliser le nom de la red WiFi generada por weBBoat® 4G Lite (SSID) y su contraseña, pulse el botón de menú (Fig. 13) y seleccione "Configuración avanzada". Vaya a la sección "Configuración de WiFi". Cambie el SSID en el campo correspondiente y seleccione el tipo de cifrado. Escriba la contraseña y toque el botón Guardar (Fig. 14). **SUGERENCIA:** Elija el cifrado WPA2-PSK para una mayor seguridad. **NOTA:** La contraseña predeterminada es 12345678. Glomex sugiere cambiar la contraseña predeterminada para su seguridad. No use espacios o caracteres especiales en el nombre de la red WiFi (SSID) ni la contraseña. Despues de cambiar el nombre de la red WiFi (SSID) y la contraseña, el weBBoat® 4G Lite se reiniciará automáticamente. Cierre la aplicación weBBoat® 4G Lite, vuelva a conectar el dispositivo móvil (por ejemplo, teléfonos inteligentes) a la nueva red WiFi del weBBoat® 4G Lite y vuelva a abrir la aplicación.

ÉTAPE 15 Lorsque des mises à jour de la liste des microprogrammes et des APN sont disponibles, un bouton Mettre à jour apparaîtra dans le menu « System Updates » (Mises à jour du système) (Fig. 17). Appuyez sur le bouton « Upgrade » (Mettre à jour) pour effectuer la mise à jour et attendez quelques minutes. **IMPORTANT :** à la fin de la mise à niveau du microprogramme, le weBBoat® 4G Lite redémarrera automatiquement. Fermez l'app weBBoat® 4G Lite, reconnectez votre appareil mobile (ex., un smartphone) au réseau WiFi du weBBoat® 4G Lite, puis rouvrez l'app. **VEUILLEZ NE PAS METTRE LE WEBBOAT 4G LITE SOUS TENSION AVANT L'INSTALLATION.**

SCHRITT 14 Sind Aktualisierungen der Firmware und der APN-Liste verfügbar, wird im Menü „Systemaktualisierungen“ die Schaltfläche „Aktualisieren“ angezeigt (Abb. 17). Tippen Sie auf „Aktualisieren“, um die Aktualisierung durchzufhren, und warten ein paar Minuten. **WICHTIG:** Nach Abschluss des Firmware-Updates, startet weBBoat® 4G Lite automatisch neu. Schließen Sie die weBBoat® 4G Lite App, verbinden wieder Ihr Mobilgert (zB Smartphone) mit dem neuen WiFi-Netzwerk von weBBoat® 4G Lite und öffnen danach wieder die App. **SCHALTEN SIE WRHEND DER INSTALLATION WEBBOAT 4G LITE NICHT AUS.**

wenn das externe WiFi Hotspot-Signal (d.h. Marina WiFi) verloren geht. Wenn Sie 4G/3G verwenden und wieder derselbe externe WiFi Hotspot (d.h. Marina WiFi) erkannt wird, schaltet weBBoat® 4G Lite automatisch von 4G/3G zu WiFi. Um diese Option zu aktivieren, tippen Sie auf „Aktivieren“ (Abb. 8). Tippen Sie auf die WiFi Scan-Taste (Abb. 10) und wählen eines der verfügbaren externen WiFi-Netzwerke aus. Tippen Sie auf OK, um das Netzwerk zu nutzen, und geben dann das Kennwort ein (falls erforderlich). Tippen Sie auf „Speichern“, um fortzufahren (Abb. 11). **WARNUNG:** Während der Auto-Switch-Konfiguration, könnte die Verbindung zwischen dem Mobilgert und weBBoat® 4G Lite verloren gehen. Prüfen Sie bitte die Verbindung zwischen den Gerten und verbinden sich bei Bedarf ber Funk, ehe Sie forsetzen. Um den Einrichtungsassistenten zu berspringen, tippen Sie auf „Überspringen“ (nicht empfohlen). **WICHTIG:** Um alle Konfigurationseinstellungen (Abb. 10) zu speichern, tippen Sie im „Einrichtungsassistenten“ auf „Speichern“.

SCHRITT 10 Nach Antippen von „Speichern“ wird automatisch die Systemsteuerung angezeigt. Dieser Abschnitt enthlt alle signalrelevanten Informationen und die verwendete SIM-Karte und APN (Abb. 12). Ist die Auto-Switch-Funktion nicht aktiviert, aktivieren Sie sie durch Antippen der Schaltflche „Autoswitch“ (Abb. 12).

SCHRITT 11 In der „Systemsteuerung“ knnen Sie einige der folgenden Mobilbetriebsarten (Abb.12) auswählen.

Auto: weBBoat® 4G Lite ist mit dem Netzwerk verbunden, das zu einer besseren Internetanbindung fhrt.

Nur 4G: weBBoat® 4G Lite ist nur mit dem 4G-Netzwerk verbunden

Nur 3G: weBBoat® 4G Lite ist nur mit dem 3G-Netzwerk verbunden

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass andere WiFi-Netzwerke die Geschwindigkeit von weBBoat® 4G Lite beeintrchtigen knnen.

SCHRITT 12 Um den Namen des von weBBoat® 4G Lite (SSID) erzeugten WiFi-Netzwerks und das Passwort zu individualisieren, klicken Sie bitte auf die Mentaste und danach auf „Erweiterte Einstellungen“ (Abb.13) und wählen „Erweiterte Einstellungen“ aus. Gehen Sie auf „WiFi-Konfiguration“. Ändern Sie im entsprechenden Feld die SSID und wählen den Verschlsselungstyp aus. Geben Sie das Kennwort und tippen Sie auf Speichern (Abb. 14). **EMPFEHLUNG:** Wählen Sie WPA2 - PSK Verschlsselung fr mehr Sicherheit. **HINWEIS:** Das vorgegebene Kennwort lautet 12345678. GLOMEX empfht im Hinblick auf Ihre Sicherheit, das Standard-Passwort zu ndern. Verwenden Sie im Namen des WiFi-Netzwerks (SSID) und beim Passwort keine Leerzeichen oder Sonderzeichen. Nachdem der Name des WiFi-Netzwerks (SSID) und Passworts gendert wurde, wird weBBoat 4G Lite automatisch neu gestartet. Schlieen Sie die weBBoat® 4G Lite App, verbinden wieder Ihr Mobilgert (zB Smartphone) mit dem neuen WiFi-Netzwerk von weBBoat® 4G Lite und ffnen danach wieder die App.

SCHRITT 13 Zum Ändern des **Administrator-Passworts**, klicken Sie auf die Mentaste (Abb. 13) und danach auf „Erweiterte Einstellungen“. Geben Sie im Abschnitt „Administrator-Passwort“ das neue Administrator-Passwort in beiden Feldern ein und besttigen mit „Speichern“. **WICHTIG:** Bewahren Sie das neue Passwort sicher auf und vergessen es nicht. Wird das Administrator Passwort verloren, empfht Glomex, das Gert mit der auf der Router-Rückseite befindlichen Reset-Taste wieder herzustellen (Abb. 15). Um das Gert wiederherzustellen, halten Sie die Reset-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die Reset-Taste kann losgelassen werden, wenn alle 5 Signalstrker-LEDs (Abb. 16) LEUCHTEN. Wenn weBBoat® 4G Lite neu startet, werden alle kundenseitigen nderungen auf Werkseinstellungen zurckgesetzt. Schlieen Sie die weBBoat® 4G Lite App, verbinden wieder Ihr Mobilgert (zB Smartphone) mit dem WiFi-Netzwerk von weBBoat® 4G Lite und ffnen danach wieder die App. **SCHALTEN SIE WRHEND DER INSTALLATION WEBBOAT 4G LITE NICHT AUS.**

PASO 10 Después de tocar el botn "Guardar", el Panel de control se mostrar automaticamente. Esta seccin incluye toda la informacin relacionada con la señal, la tarjeta SIM y el APN en uso (Fig. 12). Si la funcin de Autoswitch no est habilitada, activela tocando el botn "Autoswitch" (Fig. 12).

PASO 11 En el "Panel de control", elija uno de los siguientes modos mviles (Fig. 12)

Automtico: weBBoat® 4G Lite est conectado a la red que proporciona la mejor conexin a Internet

Solo 4G: weBBoat® 4G Lite est conectado solo a la red 4G

Solo 3G: weBBoat® 4G Lite est conectado solo a la red 3G

NOTA: Tenga en cuenta que otras redes WiFi cercanas podrn afectar el rendimiento de velocidad del weBBoat® 4G Lite.

PASO 12 Para personalizar el nombre de la red WiFi generada por weBBoat® 4G Lite y su contrasea, pulse el botn de men (Fig. 13) y seleccione "Configuracin avanzada". V