



- Die Empfängerbox muss über die rot und schwarzen Einzelleitungen mit Batt + & Batt. - verbunden werden.
- Der Thruster Stecker „BOW“ erhält seine PLUS Betriebsspannung vom SIDEPOWER Bugstrahlruder. Nur bei Betätigung der entsprechenden Fernbedienungstaste führt die blaue bzw. die graue Leitung eine geschaltete PLUS-Spannung zur Ansteuerung des Thruster-Relais.
- Der Windlass Stecker „STERN“ erhält seine PLUS Betriebsspannung von der Batterie. Nur bei Betätigung der entsprechenden Fernbedienungstaste führt die blaue bzw. die graue Relais-Steuereleitung eine geschaltete PLUS-Spannung zur Ansteuerung des Winden-Relais.
- The receiver box must be connected via the single red and black wires to Batt + & Batt. -.
- The thruster connector "BOW" gets its positive voltage from the SIDEPOWER bow thruster. Only when the corresponding remote control button is pressed, the blue or the grey wire carries a switched positive voltage to control the thruster relay.
- The windlass connector "STERN" gets its positive voltage from the battery. Only when the corresponding remote control button is pressed, the blue or the grey wire carries a switched positive voltage to control the winch relay.

SVB-# 57707	SIDE-POWER Single 4-Kanal Bugstrahlruder- & Ankerwinden-Funk-Fernbedienung - Anschlüsse	06-21/WPO	 Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör	Gelsenkirchener Str. 25-27 D - 28199 Bremen
				Verkauf: (0421) 57290 - 0 Telefax: (0421) 57290 - 40 e-mail: info@svb.de Internet: www.svb.de
		Seite 1 von 1		