

Einstellung der Baudrate am Raymarine e7:

1. Wechseln Sie auf den "Home" Bildschirm
2. Wählen Sie den am rechten, oberen Bildschirmrand befindlichen Punkt "Setup"



3. Wählen Sie den Punkt "Systemeinst..."
4. Wählen Sie den Punkt "NMEA Setup"
5. Stellen Sie den letzten "NMEA-Eingangsp." auf "AIS 38400"

