


# Båtsystem BKT73A - Monteringsanvisning

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097, [www.batsystem.se](http://www.batsystem.se), [info@batsystem.se](mailto:info@batsystem.se)

Detta behöver du:  
You will need this:



5 mm

1

Innehåll:



x2  
M6x35

1



x2  
M6

2



x2

3



x1

4

Steg / Ladder:



BKT73A

2

Montering:

C

C



Se till att ramsidorna monteras parallellt så att inte stegen fastnar när den fälls in.

