




## Aktivieren/Deaktivieren von Seiten



## Austauschen einer Seite



## Erstellen von benutzerdefinierten Seiten




→ **Hinweis:** Sie können nur auf benutzerdefinierten Seiten die Daten ändern.

## IS42-Display

# Kurzanleitung

**SIMRAD**


**DE**



<b>1</b>	<p><b>Seitentaste</b> Wenn kein Menü aktiv ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken, um durch die aktivierten Datenseiten zu scrollen</li> <li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Liste der aktivierten Seiten anzuzeigen, aus denen Sie direkt die Seite, die Sie anzeigen möchten, auswählen können</li> </ul> <p>Menü- und Dialogfeld-Bedienung: Drücken Sie die Taste, um zur übergeordneten Menüebene zurückzukehren oder einen Dialog zu verlassen.</p>
<b>2</b>	<p><b>Pfeiltasten</b> Drücken Sie den Knopf, um in den Menüs und Dialogfeldern nach oben und unten zu navigieren. Drücken Sie den Drehknopf, um einen Wert einzustellen.</p>
<b>3</b>	<p><b>Eingabe-Taste</b> Drücken Sie den Drehknopf, um eine Menüoption auszuwählen und die nächste Menüebene zu öffnen. Drücken, um eine Menü-/Dialogfeld-Option zu aktivieren/deaktivieren.</p>
<b>4</b>	<p><b>MENÜ-/Beleuchtungstaste</b> Drücken Sie die Taste einmal, um das Seitenmenü aufzurufen. Drücken Sie die Taste zweimal, um das Menü „Einstellungen“ aufzurufen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Dialogfeld „Display-Einrichtung“ anzuzeigen.</p>




## Bootskonfigurationsassistent




## Auswählen einer Datenseite


Direktes Auswählen einer Seite




Durch aktivierte Datenseiten scrollen



## Navigation im Menü



## Display-Einstellung



## Datenquellenauswahl

