




Attivazione/disattivazione di pagine



Sostituzione di una pagina



Creazione di pagine personalizzate




Display IS42

SIMRAD

IT

Guida rapida



1	<p>Tasto Pagine Nessun menu attivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere per scorrere le pagine di dati attivate • Tenere premuto per visualizzare un elenco di pagine attivate dalle quali selezionare direttamente la pagina da aprire <p>Menu e finestra di dialogo: premere per tornare al livello di menu precedente o per chiudere una finestra di dialogo.</p>
2	<p>Tasti freccia Premere per spostarsi in alto e in basso nei menu e nelle finestre di dialogo. Premere per regolare un valore.</p>
3	<p>Tasto INVIO Premere per selezionare un'opzione di menu e accedere al livello di menu successivo. Premere per attivare/disattivare un'opzione di menu o della finestra di dialogo.</p>
4	<p>Tasto MENU/Retroilluminazione Premere una volta per visualizzare il menu della pagina. Premere due volte per visualizzare il menu Impostazioni. Tenere premuto per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni Display.</p>

→ **Nota:** È possibile modificare i dati solo sulle pagine personalizzate.




Installazione guidata imbarcazione


Impostazione dell'imbarcazione		Impostazioni Display Motore	
Numero di motori	1	1 motore disponibile.	
Numero di serbatoi di carburante	1	Motore 1	Cent
Capacità Totale Carburante (L)	0300.2	Motore 2	
OK Annulla		OK Annulla	

Selezione di una pagina di dati

Selezione diretta di una pagina




Scorrimento delle pagine di dati attivate



Spostamento nei menu



Impostazione Display



Selezione sorgente dati

