


Belegung der
Schalterkontakte

- 1 = Batt. +
- 2 = Generator +
- 3 = Batt. -
- Generator -



Schalter-
stellung Funktionen

0 + Leitungen von Generator & Batt. offen
(keine elektr. Verbindung)

1 Laden (Generator + auf Batt. + geschaltet)

2 Bremsen (Generator + auf Generator - geschaltet)

20-5-08/WPO