











BRAVO 12

GONFIATORE AUTOMATICO PER GOMMONI
AUTOMATIC INFLATOR FOR BOATS



SCOPREGA

SCOPREGA S.p.A. • Via L. Da Vinci, 65
20062 Cassano d'Adda (MILAN) ITALY
Tel. +39-0363-64240 • Fax +39-0363-64171
E-mail: info@scoprega.it • www.scoprega.it

CE



BRAVO 12

GEBRAUCHSANWEISUNG

D

AUFBLASEN

- 1** AM SCHALTER "PRESSURE CONTROL" BETRIEBSDRUCK EINSTELLEN. DER DRUCK IST SOWOHL IN MBAR ALS AUCH IN PSI ANGEGBEN.
- 2** DEN SCHLAUCH AUF DIE AUSGANGSÖFFNUNG STECKEN UND DIE RICHTUNG DES PFEILS BEACHTEN.
- 3** DIE Klappe am Boden des BRAVO 12 ÖFFNEN UND DAS ANSCHLUßKABEL HERAUSZIEHEN. Klappe WIEDER SCHLIEßEN.
- 4** DAS NETZKABEL AN EINER 12 V-BATTERIE (AUTOBATTERIE) ANSCHLIEßEN, DAS ROTE ENDE AN DEN POSITIVEN POL UND DAS SCHWARZE AN DEN NEGATIVEN.
- 5** ZUM AUFBLASEN VENTILKAPPE ABSCHRAUBEN UND **6** SCHLAUCH FEST AUF DAS VENTIL AUFSTECKEN. DANACH VENTILKAPPE WIEDER FEST AUFSCHRAUBEN.
- 7** MIT DEM SCHALTER "ON/OFF" GERÄT EIN- BZW. AUSSCHALTEN. DER BRAVO 12 SCHALTET AUTOMATISCH NACH ERREICHEN DES GEWÜNSCHTEN DRUCKS AB.
FÜR DIE GENAUE KONTROLLE DES DRUCKS EMPFIEHLT SICH DIE VERWENDUNG EINES MANOMETERS.

ENTLEEREN (ABSaugEN)

- 8** DEN SCHLAUCH AN DIE ANSAUGÖFFNUNG ANSCHLIEßEN UND WIE BEIM AUFBLASEN VORGEHEN.
WÄHREND DES ENTLEERENS ARBEITET DIE DRUCKKONTROLLE NICHT, DAS GERÄT MUß DESHALB MANUELL ABGESCHALTET WERDEN.
- 9** WICHTIGER HINWEIS:
BEIDE LUFTLEITUNGEN MÜSSEN UNEINGESCHRÄNKT GEÖFFNET SEIN UND DER GRIFF MUß AUF DIE POSITION "RINGE" GESTELLT WERDEN.
- 10** NACH GEBRAUCH IST DARAUF ZU ACHTEN, DAß DIE LUFTLEITUNGEN FREI VON JEDER ART VON VERUNREINIGUNGEN SIND. DER GRIFF IST AUF DIE STELLUNG "VERSCHLUß" ZU STELLEN.
DER BRAVO 12 BEDARF KEINER WARTUNG. ES WIRD LEDIGLICH EMPFOHLEN, IHN STETS AN EINEM TROCKENEN ORT AUFZUBEWAHREN.
ACHTUNG: WÄHREND DES AUSPUMPEN GIBT ES KEINE AUTOMATISCHE SPERRE. ES IST RATSAM ZU ÜBERWACHEN, UM MOTORSSCHÄDEN ZU VERHINDERN.

ACHTUNG: DIE AUFBLASVORRICHTUNG KANN NICHT 15 MIN. LANG, HINTEREINANDER, VERWENDET WERDEN. SIE KÖNNTE BESCHÄDIGT WERDEN. DIE VORRICHTUNG MINDESTENS 30 MINUTEN LANG ABKÜHLEN LASSEN.

GARANTIE

DIE AUFBLASVORRICHTUNG HAT EINE GARANTIE VON 2 JAHREN. IM FALLE VON EINER BESCHÄDIGUNG, HALTEN SIE SICH STRENG AN DIE ANLEITUNG, DIE IM GARANTIESCHEIN NOTIERT IST. DER SCHEIN BEFINDET SICH IN DER PACKUNG.