Bei Bedarf kann das 6m KOAX-Kabel verlängert werden:

- *Koaxkabel (Meterware) SVB-# 21011*
- *2x F-Stecker SVB-# 21012*
- *1x F-Verbinder SVB-# 21013*
- *ggf. 2x Gummitülle SVB-# 21014*

SVB-# 94548 TERTEC Evolution DVB-T-Antenne - Details zur Montage

Öffnung für Antennenhalter
Ø x Tiefe = 25 x 28,5 mm

- *passt auf Antennenfüße mit 1"-14 Gewinde oder auf 1" Rohr,*
- *das Koaxkabel wird durch den Antennenfuß / das Rohr geführt,*
- *die Befestigung des schwarzen Antennenträgers am Fuß/Rohr erfolgt mittels seitlicher Inbus-Madenschraube,*

Antennenhalter,
z.B. SVB-# 73730